



ПРИЛОЖЕНИЕ А **(Обязательное)**



1 – патрубок входной блока ПН установки «Векса-40»; 2 – колодец технический с пластиковым люком; 3 – корпус блока ПН установки «Векса-40»; 4 – песок уплотнённый; 5 – патрубок выходной блока ПН установки «Векса-40»; 6 – патрубок входной блока СМ установки «Векса-40»; 7 – корпус блока СМ установки «Векса-40»; 8 – патрубок выходной блока СМ установки «Векса-40».


H₃ – глубина расположения входного патрубка от поверхности земли до лотка.

Рисунок А.1 – Монтаж установки «Векса-40» на уплотнённый грунт



1 – патрубок входной блока ПН установки «Векса-40»; 2 – колодец технический с пластиковым люком; 3 – корпус блока ПН установки «Векса-40»; 4 – стропа с талрепами (входит в монтажный комплект); 5 – песок уплотнённый; 6 – патрубок выходной блока ПН установки «Векса-40»; 7 – патрубок входной блока СМ установки «Векса-40»; 8 – корпус блока СМ установки «Векса-40»; 9 – патрубок выходной блока СМ установки «Векса-40»; 10 – фундаментная железобетонная плита; 11 – закладная деталь (рисунок А.5);
 (*) – размеры уточняются по проекту; H_3 – глубина расположения входного патрубка от поверхности земли до лотка.

Рисунок А.2 – Монтаж установки «Векса-40» на железобетонную плиту




1 – патрубок входной блока ПН установки «Векса-40»; 2 – колодец технический с чугунным люком; 3 – люк чугунный (не входит в комплект поставки); 4 – корпус блока ПН установки «Векса-40» усиленный; 5 – стропа с талрепами (входит в монтажный комплект); 6 – патрубок выходной блока ПН установки «Векса-40»; 7 – патрубок входной блока СМ установки «Векса-40»; 8 – корпус блока СМ установки «Векса-40» усиленный; 9 – песок уплотнённый; 10 – разгрузочная железобетонная плита; 11 – дорожное покрытие; 12 – патрубок выходной блока СМ установки «Векса-40»; 13 – фундаментная железобетонная плита; 14 – закладная деталь (рисунок А.5).

(*) – размеры уточняются по проекту; H₃ – глубина расположения входного патрубка от поверхности земли до лотка.

Рисунок А.3 – Монтаж установки «Векса-40» на железобетонную плиту под проезжую часть с установкой монолитной плиты


Монтаж технического колодца под чугунный люк



1 – колодец технический; 2 – переходник Ø800/ Ø560; 3 – уплотнитель;
4 – разгрузочная железобетонная плита; 5 – кольцо опалубочное;
6 – дорожное покрытие; 7 – люк чугунный.

Рисунок А.4 – Схема монтажа технического колодца под чугунный люк

Закладная деталь



1 – фундаментная железобетонная плита;
2 – арматура фундаментной железобетонной
плиты; 3 – закладная деталь (арматура класс
АIII Ø 12 мм).

Рисунок А.5 – Закладная деталь