



- 1 - щит управления;
- 2 - люк;
- 3 - лестница;
- 4 - направляющие;
- 5 - корпус;
- 6 - погружной насос;
- 7 - подводный парубок;
- 8 - напорный трубопровод;
- 9 - задвижка;
- 10 - обратный клапан;
- 11 - напорный патрубок;
- 12 - площадка обслуживания;
- 13 - 4-х поплавковый датчик;
- 14 - корзина;
- D - диаметр корпуса;
- D1 - диаметр днища;
- D2 - диаметр подводного патрубка;
- D3 - диаметр напорного патрубка;
- H - высота корпуса;
- H1 - заглубление подводного патрубка от поверхности земли до лотка;
- H2 - заглубление напорного патрубка от поверхности земли до лотка.